

WannaCrypt ウィルス対策について

2017年3月15日にMicrosoft製品に関する脆弱性の修正プログラム MS17-010 が公表されました。これに伴い、Windows OS が搭載されている、ローデ・シュワルツ製品においても対応が必要となります。

弊社から提供されている修正プログラムを適用して下さい。パッチの適用方法については以下の URL を参照してください。

以下の各製品に対応した URL を開いていただくと、“Apply MS17-010 to prevent WannaCrypt attacks - Description V1.00(手順書)”と“Apply MS17-010 to prevent WannaCrypt attacks - Patch File V1.00(Patch File)”が表示されます。“Patch File”に適用するパッチのインストール手順が記載されていますので、こちらを参照していただき、“Patch File”をインストールしてください。

オシロスコープ

R&S RTO1000 シリーズ

URL: <https://www.rohde-schwarz.com/firmware/rto1000/>

R&S RTO2000 シリーズ

URL: <https://www.rohde-schwarz.com/firmware/rto/>

R&S RTE1000 シリーズ

URL: <https://www.rohde-schwarz.com/firmware/rte/>

シグナル/スペクトラム・アナライザ

R&S FPS

URL: <https://www.rohde-schwarz.com/firmware/fps/>

R&S FSL

URL: <https://www.rohde-schwarz.com/firmware/fsl/>

R&S FSMR

URL: <https://www.rohde-schwarz.com/firmware/fsmr/>

R&S FSP

URL: <https://www.rohde-schwarz.com/firmware/fsp/>

R&S FSU

URL: <https://www.rohde-schwarz.com/firmware/fsu/>

R&S FSQ

URL: <https://www.rohde-schwarz.com/firmware/fsq/>

R&S FSV

URL: <https://www.rohde-schwarz.com/firmware/fsv/>

R&S FSVA

URL: <https://www.rohde-schwarz.com/firmware/fsva/>

R&S FSVR

URL: <https://www.rohde-schwarz.com/firmware/fsvr/>

R&S FSW

URL: <https://www.rohde-schwarz.com/firmware/fsw/>

R&S FSWT

URL: <https://www.rohde-schwarz.com/firmware/fswt/>

R&S FSWP

URL: <https://www.rohde-schwarz.com/firmware/fswp/>

ベクトル・ネットワーク・アナライザ

<インストールの注意点>

手順書には“administrator”からアクセスと記載がありますので、下記の操作を行ってください。

1. Windows画面を“ログオフ”する。
2. ログオン時、“administrator”をクリックし、パスワード“894129”を入力します。

(R&S ZVLは“administrator”ではなく“instrument”になります。)

上記の操作で手順書通り“Patch File”をインストールしてください。

この手順を踏まないでいきなりパッチを当てると、画面内にエラーメッセージが表示されボタンを押すとシャットダウンしてしまいます。

R&S ZVA

URL: <https://www.rohde-schwarz.com/firmware/zva/>

R&S ZVB

URL: <https://www.rohde-schwarz.com/firmware/zvb/>

R&S ZVT

URL: <https://www.rohde-schwarz.com/firmware/zvt/>

R&S ZNB

URL: <https://www.rohde-schwarz.com/firmware/znb/>

R&S ZNBT

URL: <https://www.rohde-schwarz.com/firmware/znbt/>

R&S ZNC

URL: <https://www.rohde-schwarz.com/firmware/znc/>

R&S ZND

URL: <https://www.rohde-schwarz.com/firmware/znd/>

R&S ZVL

URL: <https://www.rohde-schwarz.com/firmware/zvl/>

EMI テストレシーバ

R&S ESCI

URL: <https://www.rohde-schwarz.com/firmware/esci/>

R&S ESL

URL: <https://www.rohde-schwarz.com/firmware/esl/>

R&S ESPI

URL: <https://www.rohde-schwarz.com/firmware/espi/>

R&S ESR

URL: <https://www.rohde-schwarz.com/firmware/esr/>

R&S ESRP

URL: <https://www.rohde-schwarz.com/firmware/esrp/>

R&S ESU

URL: <https://www.rohde-schwarz.com/firmware/esu/>

R&S ESW

URL: <https://www.rohde-schwarz.com/firmware/esw/>

シグナル・ジェネレータ

R&S SMU200A

URL: <https://www.rohde-schwarz.com/firmware/smu200a/>

R&S SMJ100A

URL: <https://www.rohde-schwarz.com/firmware/smj100a/>

R&S SMATE200A

URL: <https://www.rohde-schwarz.com/firmware/smate200a/>

R&S AFQ100A

URL: <https://www.rohde-schwarz.com/firmware/afq100a/>

R&S AFQ100B

URL: <https://www.rohde-schwarz.com/firmware/afq100b/>

TV/ラジオ/放送機器

R&S BTC

URL: <https://www.rohde-schwarz.com/firmware/btc/>

R&S SFE

URL: <https://www.rohde-schwarz.com/firmware/sfe/>

R&S SFE100

URL: <https://www.rohde-schwarz.com/firmware/sfe100/>

R&S SFC

URL: <https://www.rohde-schwarz.com/firmware/sfc/>

R&S UPV

URL: <https://www.rohde-schwarz.com/firmware/upv/>

R&S UPP

URL: <https://www.rohde-schwarz.com/firmware/upp/>

R&S ETL

URL: <https://www.rohde-schwarz.com/firmware/etl/>

R&S DVMS1/4

URL: <https://www.rohde-schwarz.com/firmware/dvms/>

無線機テスタ

R&S CMW500/CMW290/CMW270/CMWC/CMW-CU/CMA の詳細については、以下の URL のドキュメントを参考にして下さい。

URL: http://www.rohde-schwarz.co.jp/download/WannaCrypt_attacks.pdf

その他技術的な質問をお持ちの場合、下記にお問い合わせください。

ローデ・シュワルツ・ジャパン株式会社
テクニカルアシスタンスセンター【R&S TAC】

TEL: 0120-190-722

E-mail: Technical-Support.Japan@rohde-schwarz.com
